

INSTRUKCJA OBSŁUGI



Lornetka Vanquish



PPHU KOLBA Łukasz Matuszczak

Limanowskiego 65

42-506 Będzin-Grodziec

tel/fax +48 32 265 22 00

sklep@kolba.pl

DYSTRYBUTOR

Budowa

regulowane muszle oczne

przybliżenie

regulacja dioptrii

obiektyw

wejście na trójnóg (z tyłu)



Lornetka jest wyposażona w jednoczęściową osłonę muszli ocznych oraz w osłony obiektywów. Osłona muszli ocznych może być przymocowana do paska na szyję. Wystarczy przełożyć pasek przez osłonę, przed jego założeniem na lornetkę.

Regulacja muszli ocznych

Muszle oczne można regulować w górę lub w dół poprzez ich pokręcenie.

Dla osób noszących okulary zalecane jest wkręcenie muszli w dół.

Osoby, które nie noszą okularów powinny odkręcić muszę.



Regulacja rozstawu okularu

W celu regulacji rozstawu okularu należy obrócić obudowę lornetki poprzez ruch nadgarstka, dopasowując rozstaw okularu do rozstawu oczu. W tym celu należy najpierw dostawić sobie lornetkę do oczu.

Nastawianie ostrości obrazu

Należy obrać za cel obiekt oddalony o około 18 metrów, a następnie:

1. Zasłoń obiektyw, dłonią przez który patrzysz okiem niedominującym. Popatrz drugim okiem na obiekt, a następnie obróć pokrętło przybliżenia (focus) do momentu aż obiekt będzie wyraźny.



2. Dostosuj dioptrie. Zasłoń prawy obiektyw dłonią. Popatrz okiem dominującym i dostosuj dioptrie, poprzez przekręcenie pokrętła, służącego do korekcji. Od tej chwili wystarczy tylko regulować przybliżenie.



Należy dbać o czystość szkieł

1. W pierwszej kolejności, usuń kurz lub pył zanim przetrzesz szkła szmatką. Można to zrobić używając sprężonego powietrza lub szczotki z miękkim włosiem.
2. Następnie wyczyść szkła miękką szmatką załączoną do opakowania.

KARTA GWARANCYJNA

Nazwa towaru

Lornetka

Typ

Vanquish

Numer fabryczny

Data sprzedaży

Pieczętka i podpis punktu sprzedaży

Data przyjęcia	Data wydania	Opis usterki	Pieczęć serwisu

PRAWO DO REKLAMACJI ORAZ WARUNKI GWARANCJI

1. PPHU Kolba Łukasz Matuszczak z siedzibą w Będzinie ponosi odpowiedzialność w okresie 24 miesięcy od daty sprzedaży w myśl ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
2. Producent, firma Vortex, udziela wieczystej gwarancji na produkt, w ramach poniższych warunków:
 - firma Vortex zobowiązuje się do naprawy lub wymiany produktu na nowy, jeżeli ulegnie on uszkodzeniu lub będzie miał wadę fabryczną, na własny koszt
 - prawo do gwarancji przechodzi na kolejnych właścicieli produktu
 - nie ma potrzeby przedstawienia karty gwarancyjnej
 - nie ma potrzeby posiadania dowodu zakupu
 - gwarancja nie obejmuje zgubienia, kradzieży lub celowego uszkodzenia
 - uszkodzeń kosmetycznych nie mających wpływu na działanie produktu

OŚWIADCZAM, ŻE ZAPOZNAŁEM SIĘ I AKCEPTUJĘ WARUNKI NINIEJSZEJ GWARANCJI

PODPIS I DATA _____



PUNKT SERWISU GWARANCYJNEGO

PPHU Kolba Matuszczak Łukasz
ul. Limanowskiego 65; 42-506 Będzin-Grodziec
tel/fax 32 265 22 00 wew. 24

www.kolba.pl
serwis@kolba.pl

NOTATKI

NOTATKI



PPHU KOLBA Łukasz Matuszczak

Limanowskiego 65
42-506 Będzin-Grodziec
tel/fax +48 32 265 22 00
sklep@kolba.pl

DYSTRYBUTOR